

ГОРЯЧИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЭМАЛИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1) Возьмите необходимое количество порошка эмали.
- 2) Разведите дистиллированной водой до необходимой консистенции. Для криволинейных поверхностей необходимо использовать более густую консистенцию. Для смешивания используйте влагонепроницаемую емкость.
- 3) Нанесите кисточкой смесь эмали с водой на подготовленную поверхность изделия.
- 4) Поместите изделие в муфельную печь, установите температуру 850°C и внимательно наблюдайте за процессом нагрева.
- 5) Как только эмаль расплавилась (поплыла), изделие необходимо достать из печи и дать остыть при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ!

Избегайте перегрева эмали, это вызывает образование пузырьков. Обычно эмаль плавится при температуре от 750 до 850°C.